




Schneiden Sie das vordere Ende des Schlauches senkrecht durch, bevor Sie ihn einstecken.
Die äußere Oberfläche des Schlauches, die eingesteckt wird, sollte weich, sauber und ohne Kratzer sein.




Es darf kein Freiraum zwischen dem Körper und der Klemmbuchse bestehen. Ziehen Sie an dem Schlauch, wenn Sie die Fittings vom Schlauch entfernen möchten. Die Fittings sind wiederverwendbar.



Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass die Einfügung blockiert ist bevor der Schlauch das Ende erreicht, schieben Sie den Schlauch vollständig bis zum Ende ein.



In diesem Fall erleichtert Ihnen das spezielle ovale Design der Klemmbuchse die Arbeit. Die ovale Form des Handgriffs ermöglicht einen guten Griff und einfache Verbindung bzw. Trennung. Die abgerundeten Zähne aus Edelstahl minimiert nicht nur Kratzererscheinungen bei den wiederverwendeten Schläuchen, sondern ermöglicht auch eine gute Verbindung.



Um einen festen Anschluss zu sichern, sollten Sie versuchen, den Schlauch herauszuziehen. Die Klemmbuchse aus Edelstahlzähnen verhindert, dass der Schlauch herausrutscht und der O-Ring sichert die Dichtigkeit.